

عزيزي العميل شكرا لاختياركم المشب الآلي ونرجو اتباع التعليمات التالية للاستخدام الامثل:

### تعليمات استعمال المشب الآلي

- 1- بعد وضع الحطب في الوجار، يتم تنزيل المدخنة الى مستوى قريب من الوجار (تقريبا 10~15 سم).
- 2- تشغيل مروحة الشفط العلوية على درجة منخفضة.
- 3- اشعال النار بواسطة الغاز (إن وجد) أو مكعبات الإشعال ومن ثم تشغيل مروحة تغذية الهواء السفلية على درجة متوسطة الى عالية حسب وضع الدخان واغلاق الغاز بعد ذلك واستمرار تشغيل مروحة التغذية ومروحة الشفط ومعايرة درجة السرعة لكلاهما حسب وضع الدخان والشعلة.
- 4- عند الاشتعال الكامل وأحتماء المدخنة يتم رفع المدخنة للأعلى تدريجياً الى المستوى الذي يضمن صعود الدخان وعدم انحرافه خارج المدخنة.
- 5- وبعد الاحتراق الكامل للحطب يتم رفع المدخنة للأعلى وابقاء مروحة الشفط في وضع التشغيل وذلك لسحب الغازات المتصاعدة.
- 6- عند الانتهاء والرغبة في النوم حول الوجار يجب إنزال المدخنة لأتزل مستوى فوق الوجار مباشرة واغلاق مروحة تغذية الهواء وابقاء مروحة الشفط العلوية في وضع التشغيل المنخفض لضمان عدم تسرب الغازات داخل الغرفة وحصول اختناقات لا سمح الله. وفي حالة الانتهاء كلياً والتأكد من عدم وجود جمر أو وهج داخل الوجار، ترفع المدخنة لمكانها الأصلي في السقف وتغلق مروحة الشفط.

### ملاحظة مهمة:

للمحافظة على سلامة مروحة الشفط العلوية وللاستمرارية خدمة الضمان من المصنع، يمنع تشغيل النار بدون تشغيل المروحة العلوية وذلك لتجنب صعود اللهب والدخان شديد الحرارة وملامسته جسم المروحة مباشرة مما يسبب تلفها. لذلك يجب تشغيل المروحة على درجة سرعة منخفضة او متوسطة عند التشغيل وابقاءها على وضع التشغيل لحين الانتهاء من اشعال النار بشكل كامل. وكذلك عدم إنزال المدخنة لمستوى منخفض جداً (اقل من 15 سم) عندما تكون شعلة النار قوية وابقاءها على مستوى ارتفاع أكثر من 20سم وذلك لتفادي صعود الحرارة العالية لمروحة الشفط.

وكذلك يوصى بعدم تشغيل مروحة الشفط العلوية على الدرجة المنخفضة لأكثر من نصف ساعة متواصلة وذلك لسلامة محرك المروحة.

### تنبيهات اضافية لسلامة الزجاج:

لحماية زجاج المدخنة من الكسر، يمنع منعاً باتاً اثناء اشتعال النار رش الماء على الزجاج او غسله بالماء او اي سائل آخر.

لتنظيف الزجاج وهو بارد، استعمل سائل تنظيف الزجاج العادي. وإذا كانت الاوساخ قوية، ضع قليلاً من مبيض التنظيف (كلوركس) مع صابون وماء واستعمل اسفنجة المطبخ للدعك والتنظيف.

لتنظيف جسم المدخنة، استعمل بخاخ ملمع الستينلس ستيل المتوفر في كثير من المحلات ومنها ساكو. وإذا كانت الاوساخ قوية استعمل المبيض (الكلوركس) مع الصابون والاسفنجة وبعد الانتهاء وتنشيف المدخنة من الماء، استعمل ملمع الاستينلس ستيل لإعادة لمعان المدخنة.

ملاحظة مهمة: يمنع التنظيف والزجاج حار. وعند تنظيف المدخنة يرجى استعمال أحد اليدين وتثبيت جسم المدخنة باليد الأخرى لكي لا تتأرجح المدخنة مما يؤثر على توازنها عند الصعود والنزول مستقبلاً...

نتمنى لكم امتع اللحظات مع المشب الآلي....

فريق التركيبات

المشب الآلي